

ジャー炊飯器 家庭用

取扱説明書

形名

ケイ エス シー イー

KS-C5E



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
ございました。

この取扱説明書(保証書付)をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ず
お読みください。
 - この取扱説明書は、いつでも見ることが
できる所に必ず保存してください。
- ※業務用として、使用しないでください。

もくじ

ページ

はじめに

| | |
|-------------------|---|
| 安全上のご注意 必ずお守りください | 2 |
| 使用上のご注意 | 3 |
| 各部のなまえ | 4 |
| ●お知らせ音について | |
| ●現在時刻の合わせかた | 5 |

使いかた

| | |
|--------------------------------|----|
| ごはんを炊く準備 | 6 |
| ■炊きかたのポイント | 7 |
| ■炊飯できる量と目安時間 | |
| ごはんの炊きかた | 8 |
| ●白米、無洗米を炊くとき | |
| ●白米、無洗米をおいそぎで炊くとき | |
| ●炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・ 玄米・雑穀米を炊くとき | 9 |
| ■保温について | |
| 予約のしかた | 10 |
| パンの作りかた | 12 |
| ごはんをおいしくするために | 13 |
| お料理ノート | 14 |
| ●炊きこみ(五目ごはん) | |
| ●おかゆ(白がゆ) | 15 |
| ●玄米(玄米ごはん) | |
| ●パン(小麦パン) | 16 |
| (米粉入りパン) | 17 |

必要
な
と
き


| | |
|--------------|----|
| お手入れ | 18 |
| 故障かな? | 19 |
| 保証とアフターサービス | 22 |
| 仕 様 | 22 |
| お客様ご相談窓口のご案内 | 23 |


裏表紙

安全上のご注意


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。


■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。

 してはいけない**禁止**内容です。

 必ずしなければならない**強制**内容です。



警告

火災や漏電・感電、けが、やけどを防ぐために

差込プラグやコードは、乱暴に扱わない



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 差込プラグは根元まで確実に差し込む
- 差込プラグに付いたほこりは定期的に取り除く(感電・火災の原因)



- ぬれた手で差込プラグの抜き差しをしない
- 傷んだコードや差込プラグは使わない
- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷付けたり、変形させない
 - ・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い物をのせる・挟み込む・加工する・高温部に近付けるなどをしない。(火災・感電・ショートの原因)



分解禁止

分解・修理・改造はしない

- 自分で絶対に分解・修理・改造をしない(感電・火災・けがの原因)
修理は、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- すき間にピンや針金など、異物を入れない(感電・異常動作してけがの原因)

(23ページ)



子供だけで使わせない

- 乳幼児の手の届く所で使わない(感電・やけど・けがのおそれ)



取扱説明書に記載以外の用途には使わない

【使用してはいけない料理例】

- 豆類などふきこぼれやすい料理
- のり状になるカレーやシチューなどの料理
- クッキングシートやアルミホイル、ラップを使用する料理
- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理(蒸気や内容物がふき出して、やけどや、けがのおそれ)



接触禁止

蒸気口に顔や手を近付けない

- 特に乳幼児には、触らせない(やけどの原因)



水ぬれ禁止

水をかけない

- 本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない(ショート・感電のおそれ)



異常・故障時には、直ちに使用を中止する

- すぐに差込プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する(発火や発煙、感電のおそれ)

【異常・故障例】

- キーを押しても作動しない。
- コードや差込プラグ、本体が異常に熱くなったり、コゲ臭いにおいがする。
- 本体が変形して熱板がひずんでいたたり、内なべが変形している。

必ず
お守りください



注意

けがを防ぎ、家財などを守るために

差込プラグは正しく扱う



プラグを抜く

- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)



- 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持つ
- コードを巻き取るときは、差込プラグを持つ
(感電やショートによる発火やけがの原因)



こんな場所で使わない

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
(じゅうたん・ビニールシートなど)
- 水のかかる所や火気の近く
- 壁や家具の近く
- キャビネットのような蒸気のこもりやすい所
(変色・変形・感電・漏電・火災の原因)



次のような使いかたをしない

- 専用の内なべ以外では、使用しない
(過熱・異常動作の原因)
- 本体を持ち運ぶときは、ボタンに触れない
(ふたが開いて、けがややけどの原因)



接触禁止

高温部分に触れない

- 使用中や使用後しばらくは、熱板など高温部に触れない
(やけどの原因)




お手入れは冷めてからおこなう

(高温部に触れると、やけどのおそれ)

使用上のご注意

- 内なべの外側に米粒や異物が付いたまま使用せず、必ず取り除く(うまく炊けなかったり、故障の原因)
- ハンドルに無理な力を加えて前に倒さない
(本体変形の原因)
- ふたにふきんなどをかぶせない
(変形・変色や故障の原因)
- 内なべを直火にかけたり、電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用したりしない
- 直射日光が当たる場所で使用しない(変色の原因)
- 空だきをしない
- おかゆは、必ず炊飯メニューの「おかゆ」に合わせて炊く(おかゆは他の炊飯メニューに比べ水量が多いため、ふきこぼれの原因)
- コンセントに差した差込プラグに蒸気を当てない
- 使用直後の内なべ取っ手には、直接手で触れない
(やけどの原因)




内なべのフッ素皮膜を長持ちさせるために

- 泡立器や鋭利な用具で洗米しない
- 付属のしゃもじ以外のものは使わない
- 食器類を入れたり、炊飯器以外の目的で使わない
- 酢・油を入れない
- 調味料を使ったらすぐ洗う
- 硬いスポンジで洗わない

※内なべは、ご使用にともない色むらがでることがありますが、衛生上問題ありません。安心してお使いください。
気になる場合は、購入できます。
お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。(23ページ)

各部のなまえ

本体／付属品



- 差込プラグを持って引き出します。(赤マーク以上は引き出さない)
- 収納するときは、少し引いて戻します。

ご注意

使用直後の内なべ取っ手には、直接手で触れない。

高温になっているため、必ず、なべつかみなどを使用してください。(やけどの原因)

初めてご使用になるときは

- 内ぶた、蒸気キャップ、内なべ、しゃもじを洗ってください。
- 内なべの下に敷いている保護シート(紙)は不要です。必ず取り除いてください。

内ぶたをはずす・付ける



- はずしかた
外周を持ち、手前に引く。
- 付けかた
下側のゴム部(蒸気口)を差し込んでから、中央を押し込み取り付ける。

付属品

- しゃもじ
- 米用計量カップ(約180mL)
- 取扱説明書(保証書付)※

※当商品は日本国内向けです。
日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

お知らせ音について

操作音、加熱終了音を鳴らないようにするには

差込プラグを差し込む

炊飯
メニュー


を『ピピッ』と鳴るまで4秒間押します。

※ただしキーの押し忘れ(ピッピッピッ…)、エラー音(ピピピ)は鳴ります。

- 鳴らすときは、同じ操作をします。(「ピッ」と鳴ります)

操作部

お買いあげの機種によっては、本書で記載しているキーのデザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。



表示部

説明のためすべて表示しています。
バックライトは点灯しません。
選択メニューは「**◀**」が点灯。
現在時刻、炊き上がり時刻(予約時)
保温経過時間などを表示。
(時計は24時間計)


- ① 白米／無洗米の炊飯をスタートするときに。
また、他のメニューのスタートキーとして
使います。加熱中、ランプが点灯。
- ② 操作をやりなおすとき、または保温を取り
消すときに。保温中、ランプが点灯。
- ③ 炊飯のメニューを選ぶときに。
- ④ 予約設定をするときに。
予約設定後にランプが点灯。
(「おいそぎ」、「炊きこみ」、「**パン**」の予約設定は
できません)
- ⑤ 「時間」、「分」を合わせるときに。
- ⑥ パンを焼くときに。

現在時刻の合わせかた

例 15時10分に合わせるとき



現在時刻はあらかじめ標準時刻に合せていますが、室温などにより多少ずれることがありますので、次の手順で合わせなおしてください。

差込プラグを差し込む



時 または **分** を1秒以上押し、
点滅したら、**時** を押して「15」に合わせる

● 押し続けると早送りできます。

**分** を押して、「10」に合わせる

5秒後に点滅から点灯に変わると、
時刻合わせが完了です。




ごはんを炊く準備

内なべで、お米が洗えます

1

お米を正しくはかる

- 付属の計量カップを使う。
- すりきり1杯で1合です。(約180mL)




- 本書内のカップ表記は、米用計量カップ(1合=180mL)です。「計量米びつ」ではかると、誤差が出る場合があります。

2

お米を手早く洗う

- ① 1回目は、たっぷりの水でサッとかけ混ぜ、すぐに水を捨てる。
- ② 2回目からは、お米を軽くもむように洗う。(水は少しにごりが残る程度でよい)




- お湯で洗わないでください。
- 無洗米の場合、底から軽くかき混ぜ、お米に水をなじませます。

3

水加減をする

- お米を平らにならし、水平な所で水加減します。
- 内なべの両側に水位目盛があります。炊きたいメニューのお米のカップ数に水位を合わせます。




- お好みで水量を調節するときは、半目盛(1目盛の半分)以内で加減してください。
- お米を水に浸しておく必要はありません。(自動で浸水するので、すぐに炊飯をスタートさせることができます)

4

内なべを本体にセットする


- 内なべは、持ち手を本体の凹部に合わせて水平になるよう入れます。



- 熱板表面の異物は、取り除きます。内なべ外側の異物や水滴なども拭き取ります。
- 内なべをきちんとセットしないと、ふたが閉まりません。

5

ふたを閉めて、差込プラグを差す



- テーブルタップなどを使って、他の器具と同時に併用しないでください。電圧が下がり、うまく炊けない場合があります。

■炊きかたのポイント

| | | |
|--------|---------------------------|---|
| 炊飯メニュー | 無洗米 | <ul style="list-style-type: none"> ●お米にしっかり水を吸収させるために、底から軽くかき混ぜてください。 ●水を入れると、お米からでんぷん質が溶け出して白くにぐり、沈殿して硬めに炊き上がったり、おこげができやすくなります。 気になる場合は、1～2回水を替えてすすぎます。 ●夏場に予約炊飯をおこなう場合はよく洗い、予約時間を短めにしてください。水温が25℃以上になると、浸した無洗米の腐敗が早まります。 |
| | おいそぎ | <ul style="list-style-type: none"> ●少しおこげができたり、硬くなることがあります。 白米・無洗米以外のお米、具や調味料の入るメニューには使わないでください。 |
| | 発芽玄米 玄米 (15ページ) 雑穀米 | <ul style="list-style-type: none"> ●炊ける分量は、白米を混ぜて2カップまでです。 水位目盛は、発芽玄米・雑穀米は「白米」に合わせ、玄米は「玄米」に合わせてください。 ●雑穀類だけでは、ふきこぼれますので炊飯しないでください。 ●分量は、発芽玄米などの商品パッケージに記載の内容をご覧ください。 (例) 発芽玄米 白米1カップに対して、発芽玄米0.5カップ[水位→1.5(目安)] ※お好みにより分量を加減してください。 ●炊飯した後は、蒸気キャップが汚れやすいので、必ずお手入れしてください。 ●水を多めにする場合は、必ず半目盛以内で加減してください。 ●水に浮くような場合は、蒸気キャップがつまり、蒸気もれや変形・破損の原因になることがありますので、よく混ぜ、しばらく浸して沈んでから炊いてください。 |

炊きこみ、おかゆについては、お料理ノートをご覧ください。(14～15ページ)

■炊飯できる量と目安時間

| メニュー | 白米/無洗米 | おいそぎ | 炊きこみ | おかゆ | | 発芽玄米 | 玄米 | 雑穀米 |
|---------|--------|-------|-------|-------|------|-------|---------|-------|
| | | | | 全がゆ | 5分がゆ | | | |
| 米量(カップ) | 0.5～3 | | 0.5～2 | 0.5～1 | 0.5 | 0.5～2 | | |
| 時間(分) | 45～55 | 23～41 | 50～57 | 65 | 65 | 53～58 | 100～107 | 48～54 |

※条件：電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減標準での目安の時間です。

※時間は、お米や具の種類・量・室温・水加減・電圧で変わります。

ごはんの炊きかた

白米、無洗米を炊くとき

1



白米/無洗米
おいそぎ
炊きこみ
おかゆ

- ◀マークは、炊飯の種類を示します。差込プラグを差し込むと、初め「白米/無洗米」が選択されています。「炊飯/スタート」を押すと、炊飯前の吸水と炊飯後のむらしを含め、保温まで自動でおこないます。

炊飯

炊飯終了



保温開始
ごはんをよくほぐす

- 保温について (9 ページ)

使用後は、「保温/取消」を押し、差込プラグを抜く

白米、無洗米をおいそぎで炊くとき

1

◀マークを「おいそぎ」に合わせる



1回押す

白米/無洗米
おいそぎ
炊きこみ
おかゆ

発芽玄米
玄米
雑穀米

2



- 「炊飯/スタート」を押し忘れると「ピッピッピッ…」と音が鳴り、炊飯がスタートしません。

炊飯

炊飯終了



保温開始
ごはんをよくほぐす

- 保温について (9 ページ)

使用後は、「保温/取消」を押し、差込プラグを抜く


ご注意

- 炊き上がった直後にふたを開けるときは、蒸気によるやけどに気をつけてください。
- 保温中に「保温/取消」を押さずに差込プラグを抜くと、表示部は現在時刻表示に戻りますが、再度差込プラグを差し込むと保温運転を再開し、現在までの保温経過時間または「 $\frac{1}{2}$ 」を表示します。(「保温/取消」を押すと表示が消えます)

他の炊飯メニュー (炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米) を炊くとき

1

◀ マークを炊きたいメニュー
に合わせる



2



- **炊飯/スタート** を押し忘れると「ピッピッピッ…」と音が鳴り、炊飯がスタートしません。

炊飯



保温開始
ごはんをよくほぐす

- 保温について [下記参照](#)

炊飯終了

使用後は、**保温/取消** を押し、差込プラグを抜く

ご注意 「おいそぎ」で炊けるのは、白米、無洗米のみです。

ごはんの炊きかた

■保温について



時間経過

炊き上がると自動的に保温に切り換わります。

取り消すときは、**保温/取消** を押してください。



- 保温中、経過時間を表示します。(11時間まで1時間単位)
12時間を経過すると時刻表示に変わりますが、保温は切れません。
(保温ランプは点灯)

コツ

- 炊飯が終了したら、底からすくい上げるように全体をほぐし、余分な水分を飛ばす。
- 保温中も時々ほぐす。
- 少量のときは、なべ肌から離し、中央に盛る。(パサツキ防止)

お願い

- 保温を取り消したり、差込プラグを抜いた後は、ごはんを入れたままで放置しない。(腐敗・においの原因)
- 次のような保温はしない。(黄変、パサツキ、においの原因)
 - 白米・無洗米以外のごはん
 - しゃもじを入れたまま
 - 冷めたごはん
 - 12時間以上

予約のしかた

炊き上がり時刻を2通り登録できます **予約1** **予約2**

例 白米を、8時30分に炊き上げたいとき

1



- 押すごとに「予約1」と「予約2」を表示します。
- 工場出荷時には、「予約1」6時00分、「予約2」18時00分に登録されています。



2

炊き上がり時刻を合わせる



- 10分単位で予約できます。
押し続けると早送りできます。



3



白米／無洗米以外のメニューを炊くときは



◀ マークを炊きたいメニューに合わせてから、**炊飯/スタート**を押す。

- 炊飯ランプの点滅が消え、予約ランプが点灯すると、予約の設定が完了です。

● **炊飯/スタート**を押し忘れると「ピッピッピッ…」と音が鳴り、予約炊飯が完了していないことをお知らせします。

炊飯

炊飯終了



予約した時刻に炊き上がる
保温開始
ごはんをよくほぐす

- 炊き上がると、予約時刻から保温経過時間の表示に変わります。

使用後は、**保温/取消**を押し、差込プラグを抜く

ご注意

- 「おいそぎ」、「炊きこみ」、**パン** は、予約ができません。
- 具や調味料が入るメニューは、予約炊飯をしないでください。
具が腐敗したり、調味料が沈澱してうまく炊けないことがあります。
- 夏場に8時間以上の予約をしないでください。(腐敗の原因)
- 操作を間違えたときや、予約を取り消すときは、**保温/取消**を押します。
- 白米/無洗米・発芽玄米・雑穀米は1時間以内、おかゆは1時間5分以内、玄米は2時間以内の時刻に予約の設定をすると、炊き上がりまでの時間が短いため、すぐに炊き始めます。


パンの作りかた

「小麦パン」「米粉入りパン」を焼くとき


作りかた 16～17ページ

- 1次発酵・2次発酵・焼上げの加熱ができます。
- **パン** を1回押すと **1次発酵**、2回押すと **2次発酵**、3回押すと **焼上げ** の操作から開始できます。
- 発酵・焼上げ時間は、加熱スタート前に変更できます。変更するときは、**分** を押します。
分 を押し続けると10分単位で早送りします。(最大60分)
- 加熱終了後、「延長」表示中(3分間)は、最大20分まで加熱を延長できます。
分 で合わせ、**炊飯/スタート** を押します。
- 「延長」が消えた後に、延長をする場合は、各メニュー(1次発酵・2次発酵・焼上げ)で時間を合わせ、**炊飯/スタート** を押してください。(押し忘れると「ピピピピッ…」と音が鳴ります)

1次発酵




終了



- 発酵不足のときは、延長する。

16ページ「手順4 ポイント」参照

2次発酵



- 2次発酵からおこなうときは、**パン** を2回押します。

終了



- 発酵不足のときは、延長する。

16ページ「手順8 ポイント」参照

焼上げ



- 焼上げからおこなうときは、**パン** を3回押します。

終了



できあがり

- 焼き色を濃くするときは、延長する。

17ページ「手順10」参照

使用後は、**保温/取消** を押し、差込プラグを抜く

ごはんをおいしくするために

ちょっとした心掛け・愛情でおいしいごはんがいただけます

良いお米を選ぶ

- 精米日が新しい。
- 大きさがそろっている。
- 表面の縦筋が浅い。



風通しの良い所に保存する


湿っぽくて、温かい場所は、避けます。
また、虫の予防にタカのツメ(赤とうがらし)などを入れるとよいでしょう。



付属の計量カップで正しくはかる

お米は、「計量米びつ」ではからないでください。
誤差が生じることがあります。

※無洗米も付属の計量カップではかります。



手早く洗う

お米の洗いかたで、ごはんの味は大きく変わります。
お米は水をすぐ吸収するので、手早くぬかやごみを洗い流します。
(無洗米は洗米が不要ですが、おこげができたり、硬めに炊き上がる場合は、1～2回水を替えてすすいでください)



お米の種類や好みで水加減をする

水位目盛を目安に、水平な場所で水加減をする。

ただし水量を半目盛以上多くしすぎると、ふきこぼれることがあります。



30分以内にほぐす

炊き上がったら、できるだけ早くほぐしましょう。
余分な水分を飛ばし、ふっくらと仕上がります。



保温中もときどきほぐす

少量のときは、なべ肌から離し、中央に盛るとよいでしょう。



残ったら冷凍庫へ

残ってしまったら長時間(12時間以上)保温せず、ラップに包んで冷凍庫へ。
食べる直前にレンジで温めましょう。



使ったらすぐお手入れする

汚れは放っておくと取れにくくなり、おいしく炊けない原因になります。



パンの作りかた／ごはんをおいしくするために

お料理ノート

炊きこみ

ポイント>>>

- 五目ごはん(炊きこみ)など具を入れて炊く場合は、最大2カップまでです。
- 具の量は、お米の30～50%が適量です。(米1カップにつき具の量は45～75g)
具が多すぎると、加熱不足になることがあります。
- 調味料が沈殿すると、うまく炊けないことがあります。
お米と調味料を入れてから水位目盛までだし汁やスープを加え、底からよくかき混ぜてください。(具を入れる前に水位合わせをします)
- 水分の出る具(きのこと類・大根・貝など)を加えると軟らかめに、水分を吸収する具(豆類など)を入れると硬めに仕上がります。お好みで水加減をしてください。
- 具は小さめに切り、お米の上にのせてください。

五目ごはん

| 水位目盛 | 炊飯時間 | 炊飯できる米の量 |
|------|--------|----------|
| 白米 | 50～57分 | 0.5～2カップ |



| 材料 (2～3人分) | | mL=cc |
|------------|--------|-------|
| 白米 | 2 | カップ |
| ごぼう | 20 | g |
| 干しいたけ | 2 | 枚 |
| 油あげ | 1/3 | 枚 |
| こんにゃく | 20 | g |
| にんじん | 20 | g |
| 鶏もも肉 | 40 | g |
| 調味料 | | |
| 薄口しょうゆ | 大さじ1 | |
| 酒 | 大さじ1 | |
| 塩 | 小さじ1/2 | |
| だし汁(目安) | 約470 | mL |

- 1 ごぼうは、さがきにして水にさらしてアクを抜く。
- 2 干しいたけは、もどして石づきを取り、油あげは熱湯で油抜きをし、こんにゃくは湯通ししてそれぞれ細切りにする。
- 3 にんじんはせん切りにし、鶏肉は細かく切る。
- 4 内なべに洗ったお米と調味料を入れ、**白米の水位目盛「2」**までだし汁を入れて混ぜ、**1、2、3**をお米の上にのせる。
- 5 **炊飯メニュー**を押し、**◀**マークを**「炊きこみ」**に合わせ、**炊飯/スタート**を押す。
- 6 炊き上がれば、ほぐす。
茶わんに盛り付けた後、みつ葉とのりを飾ってもよいでしょう。

おかゆ

ポイント>>>

- 水加減でさらりとした「5分がゆ」と、重湯がほとんどない「全がゆ」を炊き分けられます。
お好みで水位目盛を選んでください。
- 無洗米で炊く場合も、おかゆの水位目盛に水加減してください。
- 調味料は必ず炊き上がってから加えてください。
とろみの強い調味料や塩分の濃い調味料を使うと、うまく炊けないことがあります。
- 保温はせずに、お早めにお召し上がりください。時間がたつとのり状になります。
- おかゆはできたてが一番。食べるタイミングに合わせて炊きましょう。

白がゆ



材料 (3人分)
白米……………0.5カップ

| 水位目盛 | 炊飯時間 | 炊飯できる米の量 |
|----------|-------|---------------------------------|
| 全がゆ/5分がゆ | 1時間5分 | (全がゆ) 0.5~1カップ (5分がゆ) 0.5カップ |

- 1 内なべに洗ったお米を入れ、**おかゆの全がゆ、または5分がゆの水位目盛「0.5」**まで水を入れる。
- 2 **炊飯メニュー**を押し、**◀**マークを「**おかゆ**」に合わせ、**炊飯/スタート**を押し。
- 3 炊き上がれば軽く混ぜ、器に盛り、塩・しそふりかけなどを加える。

玄米

ポイント>>>

- 具を入れるときは、固い材料と合わせてください。
大豆・黒豆・あずきなどの豆類、ちりめんじゃこ・栗・根菜類などは玄米とのバランスがとれ、おいしくいただけます。

玄米ごはん

材料 (4人分)
玄米……………2カップ

| 水位目盛 | 炊飯時間 | 炊飯できる米の量 |
|------|------------|----------|
| 玄米 | 1時間40分~47分 | 0.5~2カップ |

- 1 もみがらなどを取り除きながら、たっぷりの水で4~5回洗う。
- 2 洗った玄米を内なべに入れ、**玄米の水位目盛「2」**まで水を入れる。
- 3 **炊飯メニュー**を押し、**▶**マークを「**玄米**」に合わせ、**炊飯/スタート**を押し。
- 4 炊き上がれば、ほぐす。

お料理ノート

パン

小麦パン




| | |
|-----------------|----------|
| 材料 1個(食パン1/2斤分) | mL=cc |
| 強力粉 | 150g |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| 塩 | 小さじ1/3 |
| ドライイースト | 小さじ1(3g) |
| 牛乳(室温のもの) | 100mL |
| バター | 15g |

- 1 ボールに強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを合わせてふるい入れる。
牛乳を入れて軽く混ぜた後、柔らかくしたバターを混ぜこむ。生地が固いときは、牛乳小さじ1くらいを足す。
- 2 生地をひとまとめにし、強力粉をふった台の上でたたきつけるようにして力を入れて約10分、全体が均一に耳たぶくらいの柔らかさになるまでこねる。生地をのばしてみても指が透けて見えればちょうどよい状態。
- 3 きれいに丸めなおし、閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目を下にして内なべに入れ、ふたを閉める。

ポイント>>>

生地を少し上から押して平たくすると発酵しやすくなります。



目安時間

| 1次発酵 | 2次発酵 | 焼上げ |
|------|------|-----|
| 40分 | 30分 | 45分 |

- パン作りは、こねから焼上げまでの全工程で、2時間30分～3時間程度かかります。

- 4 **パン**を押して、「発酵1」を選び、40分に設定されていることを確認し、**炊飯/スタート**を押す。(1次発酵)

ポイント>>>

1次発酵後の生地は2～2.5倍にふくらんでいます。指に粉をつけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく発酵しています。穴がもどるのは発酵不足。様子を見ながら約10分発酵時間を延長してください。



- 5 生地を上から軽く押さえてガスを抜き、生地の端をつかんで四方から折りこむ。(ガス抜き)
- 6 生地をスクッパーか包丁で6等分して小さく丸め、ラップをかけて約20分おき、休ませる。(ベンチタイム)

- 7 生地を上から軽く押さえてガスを抜き、きれいに丸めなおし、閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目を下にして、写真のように内なべに並べ、ふたを閉める。



- 8 **パン**を押して、「発酵2」を選び、30分に設定されていることを確認し、**炊飯/スタート**を押す。(2次発酵)

ポイント>>>

2次発酵後の生地は2～2.5倍にふくらんでいます。発酵不足の場合は、様子を見ながら約10分発酵時間を延長してください。



バリエーション

米粉入りパン

| 材料 1個(食パン 1/2斤分) | mL=cc |
|------------------|----------|
| 強力粉 | 120 g |
| 米粉(製菓・料理用) | 30 g |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| 塩 | 小さじ1/3 |
| ドライイースト | 小さじ1(3g) |
| 牛乳(室温のもの) | 100mL |
| バター | 15 g |

- 1 材料表の材料で、小麦パン(16ページ) **1~3** と同じようにする。
- 2 **パン**を押して**「発酵1」**を選び、**分**で30分に設定し、**炊飯/スタート**を押す。(1次発酵)
- 3 生地を上から軽く押さえてガスを抜き、生地
の端をつかんで四方から折りこむ。(ガス抜き)
- 4 生地をスケッパーか包丁で6等分して小さく丸め、閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目を下にして、小麦パン **7** のように内なべに並べ、ふたを閉める。
※米粉入りパンは、このレシピではベンチタイムはおこないません。
- 5 小麦パン **8~10** と同じようにする。

米粉入りパンのポイント>>>

- パンは小麦粉に含まれるグルテンが、イーストが発酵したガスを包みこむことでふくらみます。米粉にはそのグルテンがないので、米粉入りパンは小麦100%パンに比べてふくらみにくくなります。
- 米粉には「製菓・料理用米粉」と「製パン用米粉」があり、今回は比較的手に入りやすい「製菓・調理用米粉」を使用しています。「製パン用米粉」でもできますが、仕上がりが少し異なります。
- 米粉メーカーや保存状態などにより、仕上がりが異なることがあります。

- 9 上面に強力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。**パン**を押して**「焼上げ」**を選ぶ。
45分に設定されていることを確認し、**炊飯/スタート**を押す。(焼上げ)

- 10 焼上げが終了したら、なべつかみなどを使って、**やけどに気をつけて**パンを取り出す。

ポイント>>>

- 上面にも焼色をつけたい時は、パンを裏返し、延長で15分程焼いてもよいでしょう。パンを裏返す時はなべつかみなどを使用し、**やけどに気をつけて**ください。
- 発酵または焼上げ後に延長する場合は、「延長」が表示されている間に**分**で時間を入れ、**炊飯/スタート**を押してください。「延長」は、加熱終了後3分間表示されます。
- 「延長」が消えた後に、延長をする場合は、各メニュー(1次発酵・2次発酵・焼上げ)で時間を合わせ、**炊飯/スタート**を押してください。

お手入れ



警告




必ず電源プラグをコンセントから
抜き、製品が冷めてからおこなう
プラグを抜く

【感電・やけど・けがの原因】



汚れたら、すぐに！こまめに！が、お手入れ上手のポイント

次のものは使わないでください



シンナー、ベンジン
アルコール、磨き粉

金属タワシ
硬めのスポンジ



内なべ、しゃもじ、内ぶた(金属面)

使うたびに、台所用合成洗剤(中性)
とスポンジで洗う。

内ぶたのはずしかた **4 ページ**



つゆ受け部

使うたびに、固くしぼったふきんで拭く。

本体、温度センサー、熱板、差込プラグ、コード

汚れてきたら、固くしぼったふきんで拭く。


※熱板にこびりついた汚れは、サンドペーパー(600番程度)で軽く磨き、固くしぼったふきんで拭く。

蒸気キャップ


使うたびに、取りはずして流水で洗う。

はずしかた

1 蒸気キャップに
指をかけて引く。




2 蒸気キャップを
左方向に(約30°)
回してはずす。



パッキンもはず
して洗う。
洗い終わったら
忘れずに取り付
ける。




ライン
ラインが入っ
ている方を下
にしてはめる。




取り付けかた

1 位置を合わせて
右方向に回して
確実に閉める。



2 中央部を押さ
えて、確実に本
体にはめ込む。



故障かな？

修理依頼やお問
い合わせの前に
もう一度お調べ
ください



| こんな場合 | 確認してください |
|---|---|
| <div data-bbox="100 683 137 823" data-label="Text">仕上がり</div> <div data-bbox="171 355 348 490" data-label="Text"> <p>硬い 芯がある 生煮えになる 軟らかい</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ● お米は「付属の計量カップ」で正確にはかりましたか？ 「計量米びつ」では誤差が生じることがあります。 ● 水平な所で水位合わせをしましたか？ お米の量が多かったり、水の量が少ないと、硬くなります。 お米の量が少なかったり、水の量が多いと、軟らかくなります。 ● 蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めましたか？ ● 蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？ ● アルカリ度の強い水(pH9以上)を使いませんでしたか？ ● お米の種類(銘柄、産地など)や保存状態により、ごはんの炊き上がりが異なることがあります。 ● 内なべを本体にセットしたとき、傾いていませんか？ 内なべは、取っ手を本体の凹部に合わせて、水平になるように入れてください。 <div data-bbox="1149 770 1233 799" data-label="Text">6 ページ</div> |
| <div data-bbox="171 846 260 877" data-label="Text"> <p>焦げる</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗米加減によっては、ぬか分が残ったり、焦げの原因となることがあります。 ● 蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？ ● 無洗米は、おこげがでやすくなります。 おこげが気になるときは、1～2回水を替えてすすいでください。 |
| <div data-bbox="171 1087 406 1151" data-label="Text"> <p>炊きこみごはんが うまくできない</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ● 炊きこみ をご確認ください。 <div data-bbox="1149 1093 1233 1122" data-label="Text">14 ページ</div> |
| <div data-bbox="100 1340 137 1441" data-label="Text">炊飯中</div> <div data-bbox="171 1199 345 1232" data-label="Text"> <p>ふきこぼれる</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ● お米・水の量は合っていますか？ お米の量が少なかったり、水の量が多いとふきこぼれます。 ● 蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めましたか？ ● 蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？ |
| <div data-bbox="100 1659 137 1727" data-label="Text">パン</div> <div data-bbox="171 1630 433 1663" data-label="Text"> <p>うまくふくらまない</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> ● こねが足りない。 ● 発酵時間が短すぎる。または長すぎる。 ● 米粉入りパンは、小麦パンに比べてふくらみにくくなります。 <div data-bbox="852 1727 1233 1756" data-label="Text">米粉入りパンのポイント 17 ページ</div> |

お手入れ／故障かな？

故障かな？

| こんな場合 | | 確認してください |
|-------|-------------------------|---|
| 保温中 | 変色する におう | <ul style="list-style-type: none"> ● 洗米加減によっては、ぬか分が残り、においの原因となることがあります。 ● アルカリ度の強い水(pH9以上)を使いませんでしたか？ ● 蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めましたか？ ● 蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？ ● 炊き上がってから30分以内にほぐしましたか？ ● 12時間以上の保温をしていませんか？ ● 冷めたごはんを保温しませんでしたか？ ● ごはんを入れたまま、差込プラグを抜きませんでしたか？ |
| | 乾燥する | <ul style="list-style-type: none"> ● 蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めましたか？ ● 蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？ ● 12時間以上の保温をしていませんか？ |
| | ふたの内側に 多量のつゆが付く | <ul style="list-style-type: none"> ● 蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めましたか？ ● 蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか？ ● 炊き上がってから30分以内にほぐしましたか？ ● 冷めたごはんを保温しませんでしたか？ ● ごはんを入れたまま、差込プラグを抜きませんでしたか？ |
| | べとつく | <ul style="list-style-type: none"> ● 炊き上がってから30分以内にほぐしましたか？ ● 保温を取り消した後も、ごはんを入れたままにいませんか？ ● 冷めたごはんを保温しませんでしたか？ ● ごはんを入れたまま、差込プラグを抜きませんでしたか？ |
| 音 | 「カチカチ」と音がする | ● マイコンが火力を調整している音で、故障ではありません。 |
| | 「ジュッジュッ」と音がする | ● 内なべの外側に付着した水が沸騰する音です。 内なべを本体に入れる前に、拭き取ってください。 |
| | キーの受け付け音、 炊飯終了音が鳴らない | ● お知らせ音を消す設定になっていませんか？ 「炊飯メニュー」を4秒間押し続けると「ピッ」と1回鳴り、解除されます。 |
| その他 | 「ピッピッピッ」と音がする | ● 操作の最後に、「炊飯/スタート」を押しましたか？ |
| | 製品からにおいがする | ● 使い始めは、プラスチックのにおいがすることがあります。 ご使用にともない、なくなります。 |

| こんな場合 | 確認してください |
|--|---|
| <div data-bbox="102 676 144 763" data-label="Page-Header">表示</div> 差込プラグを抜くと時計表示が消える | 差込プラグをコンセントに差し込むと、「- - -」を表示(点滅)する場合は、リチウム電池が消耗しています。電池の交換は、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口へご依頼ください。 (電池が消耗していても差込プラグをコンセントに差し込めば、通常に使えますが、予約する際には、現在時刻を設定してください) ……リチウム電池について(本体に内蔵)…… 電池の役目： ●差込プラグを抜いても、現在時刻を表示します。 ●予約時刻の設定を記憶します。 電池が消耗してくると： ●差込プラグを抜くと、時計表示が消えます。(電池が消耗していないときでも、いったん消えますが、すぐに表示します) ●コンセントに差し込むと、時計表示が点滅します。 ※差込プラグをコンセントに差し込んでいる間、時計はコンセントからの電源で作動するため、電池は消耗しません。 |
| 予約時刻に炊けない | ●現在時刻が合っているか、確認してください。 (5 ページ) ●「予約1」・「予約2」の選択が合っているか確認してください。 ●停電がありませんでしたか？ ●操作の最後に、 炊飯/スタート を押しましたか？ |
| 保温の経過時間が表示されない | ●保温経過時間の表示は、11時間まで1時間単位です。12時間を経過すると、時刻表示に変わります。(保温ランプは点灯) |

| こんな表示が出たら | |
|-----------------------------------|---|
| <div>[1] または</div> <div>[2]</div> | <ul style="list-style-type: none">● 保温/取消を押しても表示が消えないときは、製品が故障している場合があります。 差込プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、またはお客様相談窓口にご連絡ください。 |
| <div>E1</div> | <ul style="list-style-type: none">● 予約していた時間帯で停電があったため、ご飯が炊けませんでした。 |
| <div>E2</div> | <ul style="list-style-type: none">● 炊飯中に停電があり炊飯を終了しました。そのため炊きあがりが悪い場合があります。● パン発酵中、焼上げ中に停電がありました。生地の状態を見ながら、時間を追加してください。 |
| <div>E3</div> | <ul style="list-style-type: none">● 「パン」の操作をするには、製品が高温です。ふたを開けて15分程度冷ましてください。 |

23ページ

- エラー音(ピピピピピ)が鳴ります。
- エラー表示は、**保温/取消**を押すと消えます。

● エラー音(ピピピピピ)が鳴ります。
 ● エラー表示は、**保温/取消**を押すと消えます。

故障かな？

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは

持込修理

- 1 「故障かな?」(19～21ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電 話 () — 年 月 日
お買いあげ日

この製品は、日本国内用に設計されています。
電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| | |
|-----|------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |

保証書(一体)

- 保証期間……お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ジャー炊飯器の補修用性能部品を、製品の製造切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の場合は商品の点検を！ こんな症状はありませんか？

- キーを押しても作動しないことがある。
- コードや差込プラグ、本体が異常に熱くなったり、コゲ臭いにおいがする。
- 本体が変形している。
- 熱板がひずんでいたり、内なべが変形している。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。
なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

上記症状がなくても、お買いあげ後3～4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。
点検費用については、販売店にご相談ください。

仕様

- 差込プラグを差し込んだ状態では、取消状態でも電子回路を動作させるため、電力を消費しており、本体の温度が若干上がります。

| | |
|---------------------|----------------------|
| 定 格 電 圧 | 100V |
| 定 格 周 波 数 | 50-60Hz 共用 |
| 定 格 消 費 電 力 (炊飯時) | 350W |
| 外 形 寸 法 (幅X奥行X高さ) | 幅231×奥行271×高さ190(mm) |
| 質 量 | 約2.6kg |
| 最大炊飯容量 (白米) | 0.54L |
| 区 分 名 | E |
| 蒸 発 水 量 | 26.0g |
| 年間消費電力量 | 42.0kWh/年 |
| 1回当たりの炊飯時消費電力量 | 104.8Wh |
| 1時間当たりの保温時消費電力量 | 11.6Wh |
| 1時間当たりのタイマー予約時消費電力量 | 0.39Wh |
| 1時間当たりの待機時消費電力量 | 0.24Wh |

注記

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米/無洗米コースの電力量です。
1時間当たりの保温時消費電力量は、白米/無洗米コースの電力量です。
- 実際にお使いになるときの消費電力量は使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- 蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

| 電 話 | FAX |
|----------------------------|------------------|
| 06 - 6792 - 1582 | 06 - 6792 - 5993 |
| 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72 | |



修理のご相談など【修理相談センター】



0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00
(年末年始を除く) ●日曜・祝日：9:00～17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

| | 電 話 | FAX |
|-------|---|------------------|
| 東日本地区 | 043 - 299 - 3863 | 043 - 299 - 3865 |
| 西日本地区 | 06 - 6792 - 5511 | 06 - 6792 - 3221 |
| 沖縄地区 | 「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866 (月～金 9:00～17:40) | |

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)
ただし、沖縄地区は月曜～金曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

| | | | | | |
|-----|---|----|--|----|---|
| 北海道 | ●札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17 | 中部 | ●静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1 | 近畿 | ●南大阪 072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215 |
| | ●仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27 | | ●名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5 | | ●北大阪 072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3 |
| 関東 | ●宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41 | 近畿 | ●金沢 076-249-2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103 | 中国 | ●奈良 0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山形美濃庄町492 |
| | ●さいたま 048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2 | | ●京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48 | | ●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4 |
| | ●東東京 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17 | | ●神戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6 | | ●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8 |
| | ●多摩 042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17 | | ●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10 | 九州 | ●福岡 092-572-4705 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1 |
| | ●千葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区橋横町1629-4 | | ●大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19 | | ●那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1 |
| | ●横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23 | | ●恵美須 06-6643-5321 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-2-9 | | |

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.08)

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「故障かな?」(19~21ページ)をご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

お電話



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】



0120-078-178

※詳しくは、取扱説明書23ページをご覧ください



修理のご相談など
【修理相談センター】



0120-02-4649

※詳しくは、取扱説明書23ページをご覧ください

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in China

TINSJA146KRRZ 11J- (CN) ①